



## SİLECEK MOTORU KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER

- Silecek motoru, üzerinde bulunan veya birlikte verilen bağlantı elamanları ile montaj edilmelidir.
- Silecek kolu montajı yapılmadan önce silecek motoru çalıştırılarak park pozisyonuna getirilmelidir.
- Silecek motoru sökülürken ve montajı yapılırken silecek motoru elektrik şalteri ile silecek motoruna giden elektrik kesilmelidir.
- Silecek motoru elektrik hattında uygun değerde koruyucu sigorta kullanılmalıdır.
- Silecek motoruna etiket üzerinde belirtilen gerilim uygulanmalıdır.
- Silecek motoru elektriksel bağlantısı, elektrik şemasına göre yapılmalıdır.(Ürün resminde şema bulunmaktadır. Elektrik şeması bulunmuyorsa Pazarlama bölümünden talep edilmelidir.)
- Buzlu camlarda buz çözülmeden silecek motoru çalıştırılmamalıdır.
- Silecek motoru kuru camda çalıştırılmamalıdır.
- Yukarıdaki maddelere uyulmaması durumunda oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.